

BERGETRANSPORTSACK 7 - AIR



Der **Bergetransportsack 7-Air** wurde konzipiert für die Bergung tödlich verunfallter Personen mittels Tau oder Winde im Alpen Gelände.

Er zeichnet sich durch hohe Stabilität bei gleichzeitig einfacher Handhabung aus. Durch die verwendete **10 Punktaufhängung** wird ein sicherer Abtransport gewährleistet. Wie bei allen Hubschrauberbergesäcken befindet sich ein Flausch zur Befestigung des RBS am Fußteil.

Durch den großen, auf drei Seiten befindlichen Reißverschluss ist ein einfaches Öffnen und Schließen des Bergetransportsackes jeder Zeit möglich.

An der Vorderseite befindet sich eine **A5-Dokumententasche** mit großem Sichtfenster zum Aufbewahrung wichtiger Informationen.

Die **verschweißten Nähte** im Inneren des Sackes verhindern das Wasser und andere Flüssigkeiten ungewollt austreten können.

Durch die Verwendung von **Planenstoff** ist eine einfache und schnelle Reinigung mittels Wasser und einer leichten Seifenlauge ohne lange Trockenzeit durchführbar.



Art. Nr.	922X - 92217	
Abmessung	Länge:	2050 mm
	Breite:	500 mm
Gewicht	Gesamt:	4,5 kg
Zubehör	Eine passende Transporttasche (TYRbag 35l+) ist optional erhältlich (# 93732)	
Zertifizierung	entsprechend EASA CM-CS-005 Simple PCDS (EU Baumusterprüfbescheinigung E 7111/1)	