

CANADIER ANHÄNGEVORRICHTUNG



Kompakte und sichere Anhängervorrichtung, um einen Canadier direkt an die Anhängervorrichtung eines Schneemobiles oder ATV anzuhängen.

Durch die direkte Befestigung an der Deichselhalterung ergibt sich eine **sehr stabile Führung**.

In der Anhängedeichsel zum Schneemobil ist ein Gelenk eingebaut, um Auf- und Abbewegungen des Schneemobiles vom Akja fernzuhalten.

Durch den **tiefen Schwerpunkt** des Canadier ist ein Umkippen fast ausgeschlossen.

Die Anhängervorrichtung lässt sich **einfach abnehmen** und am Überrollbügel des Schneemobils verstauen.

Während der Verwendung der Anhängervorrichtung können die beiden **Deichseln seitlich** am Canadier am Y-Halter **befestigt** werden.

Der Schneefang Schützt den zu Transportierenden vor aufgewirbelten **Schnee und Eis**.



Art. Nr.	93069	
Abmessung	Länge:	550 mm
	Breite / Ø:	1200 mm
Gewicht	Gesamt:	5,9 kg
Anmerkungen		