

ABDECKUNG HINTEN FÜR RETTUNGSANHÄNGER



Abdeckung für die Ladeöffnung des TYROMONT Rettungsanhängers.

Schützt den Innenraum bei der Anfahrt und hält den abgestellten Anhänger **trocken und sauber**. Verhindert darüber hinaus vor ungewolltem Zugriff von außen.

Aus luft- und wasserundurchlässigem **Spezialperlon-Gewebe**.

Zum Anbringen wird die Abdeckung einfach über die Öffnung gezogen, an den beiden am Anhänger montierten Ringkopfmuttern mit Klett fixiert und mit einem Gummizug festgezogen.

WICHTIG:

Bei **Personentransport** darf die **Abdeckung** zwecks **Frischlufzufuhr NICHT** verwendet werden!

Art. Nr.	93164	
Abmessung	Höhe:	800 mm
	Breite:	1.150 mm
	Tiefe:	90 mm
Gewicht	Gesamt:	0,40 kg
Zubehör	Rettungsanhänger	Art. Nr. 93152
	Verletzensack	Art. Nr. 93076